


КП
ПЛ



Клапан противопожарный огнезадерживающий

СОДЕРЖАНИЕ

Требования безопасности.....	2
Назначение.....	4
Комплект поставки.....	4
Реализация.....	4
Структура условного обозначения.....	5
Технические характеристики.....	6
Устройство и принцип работы.....	14
Монтаж и подготовка к работе.....	15
Подключение к электросети.....	19
Техническое обслуживание.....	20
Правила хранения и транспортировки.....	20
Гарантии изготовителя.....	21
Свидетельство о приемке.....	22
Информация о продавце.....	22
Свидетельство о монтаже.....	22
Гарантийный талон.....	22

Настоящее руководство пользователя является основным эксплуатационным документом, предназначено для ознакомления технического, обслуживающего и эксплуатирующего персонала.

Руководство пользователя содержит сведения о назначении, составе, принципе работы, конструкции и монтаже изделия (-ий) КП/ПЛ и всех его (их) модификаций.

Технический и обслуживающий персонал должен иметь теоретическую и практическую подготовку относительно систем вентиляции и выполнять работы в соответствии с правилами охраны труда и строительными нормами и стандартами, действующими на территории государства.

Информация, указанная в данном руководстве, является верной на момент подготовки документа. Из-за непрерывного развития продукции компания оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в технические характеристики, конструкцию или комплектацию изделия.

Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена, передана или сохранена в информационно-поисковых системах, а также переведена на другие языки в любой форме без письменного согласия компании.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом эксплуатации и монтажом изделия внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.
- При монтаже и эксплуатации изделия должны выполняться требования руководства, а также требования всех применимых местных и национальных строительных, электрических и технических норм и стандартов.
- Обязательно ознакомьтесь с предупреждениями в руководстве, поскольку они содержат сведения, касающиеся вашей безопасности.
- Несоблюдение правил и предупреждений руководства может привести к травмированию пользователя или повреждению изделия.
- После прочтения руководства пользователя сохраняйте его в течение всего времени использования изделия.
- При передаче управления другому пользователю обязательно обеспечьте его данным руководством.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

- При монтаже изделия обязательно отключите сеть электропитания.
- Соблюдайте осторожность при распаковке изделия.
- Обязательно заземлите изделие!
- Соблюдайте технику безопасности во время работы с электроинструментом при монтаже изделия.
- Не изменяйте длину сетевого шнура самостоятельно.
- Не перегибайте сетевой шнур.
- Избегайте повреждений сетевого шнура.
- Не ставьте на сетевой шнур посторонние предметы.
- Не прокладывайте сетевой шнур изделия вблизи отопительного/нагревательного оборудования.
- Не используйте поврежденное оборудование и проводники при подключении изделия к электросети.
- Не эксплуатируйте изделие за пределами диапазона температур, указанных в руководстве пользователя.
- Не эксплуатируйте изделие в агрессивной и взрывоопасной среде.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к устройствам управления.
- Не производите монтаж и техническое обслуживание изделия мокрыми руками.
- Не мойте изделие водой.
- Избегайте попадания воды на электрические части изделия.
- Не допускайте детей к эксплуатации изделия.
- При техническом обслуживании изделия отключите его от сети питания.
- Не храните вблизи изделия взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества.
- Не перекрывайте воздушный канал во время работы изделия. При длительной эксплуатации изделия время от времени проверяйте надежность монтажа.
- Не садитесь на изделие и не ставьте на него другие предметы.
- Используйте изделие только по его прямому назначению.



**ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЕ ПОДЛЕЖИТ
ОТДЕЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ.**

**НЕ УТИЛИЗИРУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВМЕСТЕ С
НЕОТСОРТИРОВАННЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ**

НАЗНАЧЕНИЕ



ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ, ЛИЦАМИ С ПОНИЖЕННЫМИ СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ, НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ.

К РАБОТАМ С ИЗДЕЛИЕМ ДОПУСКАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОСЛЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИНСТРУКТАЖА.

ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО В МЕСТАХ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП ДЕТЕЙ

Клапан серии КП предназначен для автоматического перекрытия технологических проемов и проемов в местах прохода вентиляционных каналов через междуэтажные перекрытия, стены, перегородки, а также для перекрытия проемов в ограждающих конструкциях приточно-вытяжных каналов противодымной вентиляции. Клапан данного исполнения не подлежит установке в воздуховодах и каналах помещений категорий А и Б пожаровзрывоопасности, в местных отсосах пожаровзрывоопасных смесей. Предел огнестойкости клапана КП-1 составляет не менее 60 мин (EI 60), КП-2 – не менее 120 мин (EI 120) при температуре 600 °С. Клапан серии ПЛ предупреждает распространение дыма и огня через воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования воздуха при пожаре. Устанавливается в проходах вентиляционных каналов, проходящих через противопожарные стены и потолки. Предел огнестойкости клапана ПЛ согласно EN 1366-2, ДСТУ Б.В.1.1-4-98 (Украина) и ГОСТ 12.1.004-91 (1996) (Россия) составляет EIS 60 или EIS 120.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ

Клапан
Руководство пользователя
Упаковочный ящик

КОЛИЧЕСТВО

1 шт.
1 шт.
1 шт.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство реализуется через специализированные и розничные торговые организации.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯПример обозначения: **КП-2-250x250-1-72С-ВН-1**

Нормально открытый огнезадерживающий канальный клапан
с механическим или электрическим приводным устройством

Серия клапана**Предел огнестойкости**

1 – 1 час

2 – 2 часа

Ширина проходного сечения клапана

200; 250; 300; 400; 500; 600; 800; 1000

Высота проходного сечения клапана

200; 250; 300; 400; 500; 600; 800; 1000

Количество фланцев

1 – один

2 – два

Тип привода

72С – плавкая вставка, возвратная пружина (ручной привод)

ПКП24Т – электропривод ZERN на 24 В с возвратной пружинной и терморазмыкающим устройством

ПКП230Т – электропривод ZERN на 230 В с возвратной пружинной и терморазмыкающим устройством

ПВП24Т – электропривод BELIMO на 24 В с возвратной пружинной и терморазмыкающим устройством

ПВП230Т – электропривод BELIMO на 230 В с возвратной пружинной и терморазмыкающим устройством

ПСП24Т – электропривод SIEMENS на 24 В с возвратной пружинной и терморазмыкающим устройством

ПСП230Т – электропривод SIEMENS на 230 В с возвратной пружинной и терморазмыкающим устройством

Размещение привода

СН – снаружи

ВН – внутри (кроме клапанов с высотой или шириной менее 300 мм)

Конструктивное исполнение

_ – обычный вариант клапана

1 – упрощенный вариант клапана (только для КП-2)

Пример обозначения: **ПЛ-10-72S-ДН100/Е1120****Серия клапана**

Нормально открытый противопожарный огнезадерживающий канальный клапан
с плавкой вставкой и обратной пружиной или с электроприводом,
обратной пружиной и термоэлектрическим прерывателем

Тип привода

1А – плавкая вставка (72 °С), обратная пружина (ручной привод)

ПКП24Т – электропривод ZERN на 24 В с возвратной пружинной и терморазмыкающим устройством

ПКП230Т – электропривод ZERN на 230 В с возвратной пружинной и терморазмыкающим устройством

ПВП24Т – электропривод BELIMO на 24 В с возвратной пружинной и терморазмыкающим устройством

ПВП230Т – электропривод BELIMO на 230 В с возвратной пружинной и терморазмыкающим устройством

ПСП24Т – электропривод SIEMENS на 24 В с возвратной пружинной и терморазмыкающим устройством

ПСП230Т – электропривод SIEMENS на 230 В с возвратной пружинной и терморазмыкающим устройством

Номинальный диаметр клапана, мм

ДН100; ДН125; 150; ДН160; ДН180; ДН200; ДН225; ДН250; ДН315; ДН355; ДН400

Предел огнестойкости

Е160 – 1 час

Е1120 – 2 часа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клапаны предназначены для эксплуатации в помещениях с неагрессивной средой с температурой воздуха от -30 °С до +45 °С и относительной влажностью до 80 %. Вид климатического исполнения клапанов – УЗ по ГОСТ 15150.

Тип защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды – IPX4.

По типу защиты от поражения электрическим током изделия относятся к устройствам:


- III класса (для низких напряжений) для клапанов с питанием электропривода 24 В;
- II класса (все изолировано) для клапанов с питанием электропривода 230 В.

Не допускается установка клапана:

- в воздуховодах и помещениях категорий А и Б взрывопожарной и пожарной опасности согласно НАПБ 03.002;
- в воздуховодах местных удалителей взрывопожароопасных смесей;
- в системах, не поддающихся периодической очистке согласно установленному регламенту для предотвращения появления горючих отложений.

Конструкция клапана постоянно совершенствуется, поэтому некоторые модели могут отличаться от описанных в руководстве.


Габаритные и присоединительные размеры клапанов КП-1...72С с механическим приводным устройством



Модель	Размеры, мм						Масса, кг
	A	A1	A2	B	B1	B2	
КП-1-200x200-2-72С-СН	200	220	240	200	220	240	3,5
КП-1-250x200-2-72С-СН	250	270	290	200	220	240	4
КП-1-250x250-2-72С-СН	250	270	290	250	270	290	4,5
КП-1-300x200-2-72С-СН	300	320	340	200	220	240	4,5
КП-1-300x250-2-72С-СН	300	320	340	250	270	290	5,1
КП-1-300x300-2-72С-СН	300	320	340	300	320	340	5,8
КП-1-400x250-2-72С-СН	400	420	440	250	270	290	6,3
КП-1-400x300-2-72С-СН	400	420	440	300	320	340	7,1
КП-1-400x400-2-72С-СН	400	420	440	400	420	440	8,7
КП-1-500x300-2-72С-СН	500	520	540	300	320	340	8,5
КП-1-500x400-2-72С-СН	500	520	540	400	420	440	10,3
КП-1-500x500-2-72С-СН	500	520	540	500	520	540	12
КП-1-600x400-2-72С-СН	600	620	640	400	420	440	11,9
КП-1-600x500-2-72С-СН	600	620	640	500	520	540	13,8
КП-1-600x600-2-72С-СН	600	620	640	600	620	640	16,1


Клапаны с размерами, не вошедшими в таблицу, могут быть изготовлены по отдельному запросу.

Габаритные и присоединительные размеры клапанов КП-1...ПКП /КП-1...ПВП/КП-1...ПСП с электроприводом



Модель	Размеры, мм							Масса, кг
	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	
КП-1-200x200-2-...-CH	200	220	240	325	200	220	240	6,2
КП-1-250x200-2-...-CH	250	270	290	375	200	220	240	6,8
КП-1-250x250-2-...-CH	250	270	290	375	250	270	290	7,3
КП-1-300x200-2-...-CH	300	320	340	425	200	220	240	7,3
КП-1-300x250-2-...-CH	300	320	340	425	250	270	290	7,9
КП-1-300x300-2-...-CH	300	320	340	425	300	320	340	8,5
КП-1-400x250-2-...-CH	400	420	440	525	250	270	290	9,1
КП-1-400x300-2-...-CH	400	420	440	525	300	320	340	9,8
КП-1-400x400-2-...-CH	400	420	440	525	400	420	440	11,3
КП-1-500x300-2-...-CH	500	520	540	625	300	320	340	10,7
КП-1-500x400-2-...-CH	500	520	540	625	400	420	440	12,9
КП-1-500x500-2-...-CH	500	530	560	635	500	530	560	16,6
КП-1-600x400-2-...-CH	600	620	640	725	400	420	440	14,5
КП-1-600x500-2-...-CH	600	630	660	735	500	530	560	18,4
КП-1-600x600-2-...-CH	600	630	660	735	600	630	660	20,6
КП-1-800x500-2-...-CH	800	830	860	935	500	530	560	22,3
КП-1-800x600-2-...-CH	800	830	860	935	600	630	660	24,8
КП-1-800x800-2-...-CH	800	830	860	935	800	830	860	30,1
КП-1-1000x600-2-...-CH	1000	1030	1060	1135	600	630	660	29
КП-1-1000x800-2-...-CH	1000	1030	1060	1135	800	830	860	35,4
КП-1-1000x1000-2-...-CH	1000	1030	1060	1135	1000	1030	1060	41,7


Примечание: значения, указанные в таблице для клапанов с приводом 230 В, одинаковы для клапанов с приводом 24 В. Клапаны с размерами, не вошедшими в таблицу, могут быть изготовлены по отдельному запросу.

Габаритные и присоединительные размеры клапанов КП-2...72С с механическим приводным устройством


Сечение канала	Размеры, мм									Масса, кг
	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	S	
КП-2-200x200-2-72С-СН	200	220	240	280	200	220	240	280	315	12
КП-2-250x200-2-72С-СН	250	270	290	330	200	220	240	280	365	13
КП-2-250x250-2-72С-СН	250	270	290	330	250	270	290	330	365	14,1
КП-2-300x200-2-72С-СН	300	320	340	380	200	220	240	280	415	14
КП-2-300x250-2-72С-СН	300	320	340	380	250	270	290	330	415	15,3
КП-2-300x300-2-72С-СН	300	320	340	380	300	320	340	380	415	18,8
КП-2-400x250-2-72С-СН	400	420	440	480	250	270	290	330	515	19,2
КП-2-400x300-2-72С-СН	400	420	440	480	300	320	340	380	515	19,7
КП-2-400x400-2-72С-СН	400	420	440	480	400	420	440	480	515	22
КП-2-500x300-2-72С-СН	500	520	540	580	300	320	340	380	615	22,5
КП-2-500x400-2-72С-СН	500	520	540	580	400	420	440	480	615	24,7
КП-2-500x500-2-72С-СН	500	520	540	580	500	520	540	580	615	29,8
КП-2-600x400-2-72С-СН	600	620	640	680	400	420	440	480	715	29,7
КП-2-600x500-2-72С-СН	600	620	640	680	500	520	540	580	715	36
КП-2-600x600-2-72С-СН	600	620	640	680	600	620	640	680	715	38


Клапаны с размерами, не вошедшими в таблицу, могут быть изготовлены по отдельному запросу.

Габаритные и присоединительные размеры клапанов КП-2...ПКП/ КП-2...ПВП/ КП-2...ПСП с электроприводом



Сечение канала	Размеры, мм									Масса, кг
	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	S	
КП-2-200x200-2-...-СН	200	220	240	280	200	220	240	280	340	13,3
КП-2-250x200-2-...-СН	250	270	290	330	200	220	240	280	390	14,3
КП-2-250x250-2-...-СН	250	270	290	330	250	270	290	330	390	15,4
КП-2-300x200-2-...-СН	300	320	340	380	200	220	240	280	440	15,3
КП-2-300x250-2-...-СН	300	320	340	380	250	270	290	330	440	16,6
КП-2-300x300-2-...-СН	300	320	340	380	300	320	340	380	440	20,1
КП-2-400x250-2-...-СН	400	420	440	480	250	270	290	330	540	20,5
КП-2-400x300-2-...-СН	400	420	440	480	300	320	340	380	540	21
КП-2-400x400-2-...-СН	400	420	440	480	400	420	440	480	540	23,3
КП-2-500x300-2-...-СН	500	520	540	580	300	320	340	380	640	23,8
КП-2-500x400-2-...-СН	500	520	540	580	400	420	440	480	640	26
КП-2-500x500-2-...-СН	500	530	560	580	500	530	560	580	650	33
КП-2-600x400-2-...-СН	600	620	640	680	400	420	440	480	740	32,7
КП-2-600x500-2-...-СН	600	630	660	680	500	530	560	580	750	38,4
КП-2-600x600-2-...-СН	600	630	660	680	600	630	660	680	750	43
КП-2-800x500-2-...-СН	800	830	860	880	500	530	560	580	950	47
КП-2-800x600-2-...-СН	800	830	860	880	600	630	660	680	950	52
КП-2-800x800-2-...-СН	800	830	860	880	800	830	860	880	950	63
КП-2-1000x600-2-...-СН	1000	1030	1060	1080	600	630	660	680	1150	63
КП-2-1000x800-2-...-СН	1000	1030	1060	1080	800	830	860	880	1150	75
КП-2-1000x1000-2-...-СН	1000	1030	1060	1080	1000	1030	1060	1080	1150	87


Примечание: значения, указанные в таблице для клапанов с приводом 230 В, одинаковы для клапанов с приводом 24 В. Клапаны с размерами, не вошедшими в таблицу, могут быть изготовлены по отдельному запросу.

Габаритные и присоединительные размеры клапанов КП-2...ПКП...-1/КП-2...ПВП...-1/КП-2...ПСП...-1 с электроприводом


Модель	Размеры, мм							Масса, кг
	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	
КП-2-200x200-2-...-СН-1	200	220	240	340	200	220	240	5,7
КП-2-250x200-2-...-СН-1	250	270	290	390	200	220	240	6,2
КП-2-250x250-2-...-СН-1	250	270	290	390	250	270	290	6,9
КП-2-300x200-2-...-СН-1	300	320	340	440	200	220	240	6,8
КП-2-300x250-2-...-СН-1	300	320	340	440	250	270	290	7,5
КП-2-300x300-2-...-СН-1	300	320	340	440	300	320	340	9,2
КП-2-400x250-2-...-СН-1	400	420	440	540	250	270	290	9
КП-2-400x300-2-...-СН-1	400	420	440	540	300	320	340	10,8
КП-2-400x400-2-...-СН-1	400	420	440	540	400	420	440	12,6
КП-2-500x300-2-...-СН-1	500	520	540	640	300	320	340	12,3
КП-2-500x400-2-...-СН-1	500	520	540	640	400	420	440	14,3
КП-2-500x500-2-...-СН-1	500	530	560	650	500	530	560	23
КП-2-600x400-2-...-СН-1	600	620	640	740	400	420	440	16,2
КП-2-600x500-2-...-СН-1	600	630	660	750	500	530	560	25,6
КП-2-600x600-2-...-СН-1	600	630	660	750	600	630	660	28,6
КП-2-800x500-2-...-СН-1	800	830	860	950	500	530	560	31,3
КП-2-800x600-2-...-СН-1	800	830	860	950	600	630	660	34,7
КП-2-800x800-2-...-СН-1	800	830	860	950	800	830	860	42
КП-2-1000x600-2-...-СН-1	1000	1030	1060	1150	600	630	660	40,7
КП-2-1000x800-2-...-СН-1	1000	1030	1060	1150	800	830	860	50,2
КП-2-1000x1000-2-...-СН-1	1000	1030	1060	1150	1000	1030	1060	58


Примечание: значения, указанные в таблице для клапанов с приводом 230 В, одинаковы для клапанов с приводом 24 В. Клапаны с размерами, не вошедшими в таблицу, могут быть изготовлены по отдельному запросу.

Клапан противопожарный ПЛ-10-1А с механическим приводным устройством с плавкой вставкой и возвратной пружиной



Модель	Размеры, мм			Масса, кг
	Ø D	L	B	
ПЛ-10-1А-ДН100	99	170	112	1
ПЛ-10-1А-ДН125	124	170	137	1,2
ПЛ-10-1А-ДН150	149	170	162	1,5
ПЛ-10-1А-ДН160	159	170	172	1,6
ПЛ-10-1А-ДН180	179	170	192	1,8
ПЛ-10-1А-ДН200	199	170	212	2
ПЛ-10-1А-ДН225	224	170	237	2,2
ПЛ-10-1А-ДН250	249	190	262	2,5
ПЛ-10-1А-ДН315	314	190	327	3,6
ПЛ-10-1А-ДН355	354	190	367	4,4
ПЛ-10-1А-ДН400	399	240	412	6

Клапан противопожарный ПЛ-10-ПКП/ПЛ-10-ПВП/ПЛ-10-ПСП с электроприводом и термоэлектрическим размыкающим устройством



Модель	Размеры, мм			Масса, кг
	Ø D	L	B	
ПЛ-10-...-ДН100	99	300	195	2,9
ПЛ-10-...-ДН125	124	300	215	3,1
ПЛ-10-...-ДН150	149	300	245	3,4
ПЛ-10-...-ДН160	159	300	255	3,5
ПЛ-10-...-ДН180	179	300	275	3,8
ПЛ-10-...-ДН200	199	300	295	4
ПЛ-10-...-ДН225	224	300	325	4,4
ПЛ-10-...-ДН250	249	310	345	4,7
ПЛ-10-...-ДН315	314	310	415	6,5
ПЛ-10-...-ДН355	354	310	455	8,3
ПЛ-10-...-ДН400	399	310	505	9,9

Клапаны с размерами, не вошедшими в таблицу, могут быть изготовлены по отдельному запросу.

Основные технические характеристики электроприводов Velimo с возвратной пружиной и терморазмыкающим устройством

Технические характеристики	Базовые модели		Модели с повышенным усилием		Модели с наибольшим усилием	
	AC/DC 24 В	AC 230 В	AC/DC 24 В	AC 230 В	AC/DC 24 В	AC 230 В
Номинальное рабочее напряжение	AC/DC 24 В	AC 230 В	AC/DC 24 В	AC 230 В	AC/DC 24 В	AC 230 В
Допустимое отклонение рабочего напряжения	AC 19,2...28,8 В DC 21,6...28,8 В	AC 198...264 В	AC 19,2...28,8 В DC 21,6...28,8 В	AC 198...264 В	AC 19,2...28,8 В DC 21,6...28,8 В	AC 198...264 В
Частота напряжения питания AC	50/60 Гц					
Потребляемая мощность при удержании, Вт	0,8	1,1	1,4	2,1	2	3
Потребляемая мощность при движении, Вт	2,5	3,5	4	5	7	8,5
Расчетная мощность не более, ВА	4	6,5	6	10	10	11
Крутящий момент двигателя, Нм	4		9		18	
Крутящий момент пружины, Нм	3		7		12	
Класс защиты	III	II	III	II	III	II
Степень защиты	IP54					
Вспомогательные переключатели	2 шт., однополюсные, перекидные, 1 мА...3(0,5)А, AC 250 В				2 шт., однополюсные, перекидные, 1 мА...6(3)А, AC 250 В	
Присоединительный кабель электродвигателя	1 м, 2 x 0,75 мм ² (halogen-free)					
Присоединительный кабель переключателей	1 м, 6 x 0,75 мм ² (halogen-free)					
Время поворота пружины	20 секунд при -10...+55 °С < 60 секунд при -30...-10 °С				16 секунд при +20 °С	
Время поворота двигателя	< 60 с/90°				< 120 с/90°	
Температуры срабатывания датчиков терморезерватора	Канальный датчик 72 °С Наружный датчик 72 °С					
Срок службы	Мин. 60 000 полных циклов					
Техническое обслуживание	Не требуется					

Основные технические характеристики электроприводов Zern с возвратной пружиной и терморазмыкающим устройством


Технические характеристики	Базовые модели		Модели с повышенным усилием	
	AC/DC 24 В	AC 100-240 В	AC/DC 24 В	AC 100-240 В
Номинальное рабочее напряжение	AC/DC 24 В	AC 100-240 В	AC/DC 24 В	AC 100-240 В
Допустимое отклонение рабочего напряжения	AC/DC 19,2...28,8 В	AC 85...265 В	AC/DC 19,2...28,8 В	AC 85...265 В
Частота напряжения питания AC	50/60 Гц			
Потребляемая мощность при удержании, Вт	3			
Потребляемая мощность при движении, Вт	5			
Крутящий момент двигателя, Нм	5		8	
Крутящий момент пружины, Нм				
Класс защиты	III	II	III	II
Степень защиты	IP54			
Вспомогательные переключатели	2 шт., однополюсные, перекидные, 1 мА...3(0,5)А, AC 220 В			
Присоединительный кабель электродвигателя	1 м, 2 x 0,5 мм ² (halogen-free)			
Присоединительный кабель переключателей	1 м, 6 x 0,5 мм ² (halogen-free)			
Время поворота пружины	<20 секунд < 60 секунд при -30...-10 °С		<25 секунд < 60 секунд при -30...-10 °С	
Время поворота двигателя	< 70 с/95°		< 100 с/95°	
Температуры срабатывания датчиков терморезерватора	Канальный датчик 72 °С Наружный датчик 72 °С			

Основные технические характеристики электроприводов Siemens с возвратной пружиной и терморазмыкающим устройством


Технические характеристики	Базовые модели		Модели с повышенным усилием		Модели с наибольшим усилием	
	AC 24 В/ DC 24...48 В	AC 230 В	AC 24 В/ DC 24...48 В	AC 230 В	AC 24 В/ DC 24...48 В	AC 230 В
Номинальное рабочее напряжение	AC 24 В/ DC 24...48 В	AC 230 В	AC 24 В/ DC 24...48 В	AC 230 В	AC 24 В/ DC 24...48 В	AC 230 В
Допустимое отклонение рабочего напряжения	AC/DC ±20%	AC ±15%	AC/DC ±20%	AC ±15%	AC/DC ±20%	AC ±15%
Частота напряжения питания AC	50/60 Гц					
Потребляемая мощность при удержании, Вт	2	3,5	2	3,5	3	4
Потребляемая мощность при движении, Вт	3,5	4,5	3,5	4,5	5	6
Расчетная мощность не более, ВА	5	7	5	7	7	8
Крутящий момент двигателя, Нм	4		9		18	
Крутящий момент пружины, Нм	4		7		18	
Класс защиты	III	II	III	II	III	II
Степень защиты	IP54					
Вспомогательные переключатели	2 шт., однополюсные, перекидные, 6(2)А, AC 24...250 В					
Присоединительный кабель электродвигателя	0,9 м, 2 x 0,75 мм ² (halogen-free)					
Присоединительный кабель переключателей	0,9 м, 6 x 0,75 мм ² (halogen-free)					
Время поворота пружины	15 секунд < 60 секунд при -30...-10 °С					
Время поворота двигателя	90 с/90°					
Температуры срабатывания датчиков терморезервателя	Канальный датчик 72 °С Наружный датчик 72 °С					
Срок службы	10 000 полных циклов					
Техническое обслуживание	Не требуется					

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Клапан противопожарный КП-1...72С с механическим приводным устройством с плавкой вставкой и возвратной пружиной




Клапан противопожарный КП-1...ПКП/КП-1...ПВП/КП-1...ПСП с электроприводом и термоэлектрическим размыкающим устройством




Клапан противопожарный КП-2...72С с механическим приводным устройством с плавкой вставкой и возвратной пружиной



Клапан противопожарный КП-2...ПКП/КП-2...ПВП/КП-2...ПСП с электроприводом и термоэлектрическим размыкающим устройством




Клапан противопожарный КП-2...ПКП...-1/КП-2...ПВП...-1/КП-2...ПСП...-1 с электроприводом и термоэлектрическим размыкающим устройством



Клапан противопожарный ПЛ-10-1А с механическим приводным устройством с плавкой вставкой и возвратной пружиной




Клапан противопожарный ПЛ-10-ПКП/ПЛ-10-ПВП/ПЛ-10-ПСП с электроприводом и термоэлектрическим размыкающим устройством



МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Клапан устанавливается в квадратные или прямоугольные (клапаны серии КП) и круглые (клапаны серии ПЛ) воздуховоды вентиляционных систем, отверстий вентиляционных шахт, противопожарных стен и перегородок. При монтаже клапана с электроприводом необходимо оставлять пространство для контрольного доступа к приводу.

При подготовке противопожарных клапанов к установке необходимо укрепить корпус клапана деревянными распорками во избежание перекосов, скручивания и других нарушений геометрии корпуса, приводящих к заклиниванию клапана и потере его функциональности.



После установки клапана в сечении ограждающей конструкции шахты, стене или перекрытии и полном затвердевании (фиксации) строительного раствора деревянные распорки следует снять. Заслонка должна открываться свободно, без затираний.

МОНТАЖ КП

Монтаж клапана в противопожарной ограждающей конструкции выполняется согласно действующим нормам и правилам. Огнестойкость заделки должна быть не ниже огнестойкости ограждающей конструкции.

Клапаны можно устанавливать в любом положении в вертикальных и горизонтальных проходах противопожарных конструкций. Проходы для монтажа клапанов должны быть сделаны таким образом, чтобы избежать переноса всех нагрузок от противопожарных конструкций на корпус клапана. Примыкающий воздуховод должен быть подвешен таким образом, чтобы исключить перенос нагрузки от воздуховода на фланец клапана. Минимальное свободное пространство для подступа к управляющим частям должно быть не менее 350 мм. Должно быть доступно смотровое отверстие. В процессе установки необходимо учитывать размер "К". При установке двух или более клапанов в одной противопожарной разделяющей конструкции расстояние между двумя соседними клапанами должно быть не менее 200 мм.


Клапан должен быть установлен таким образом, чтобы заслонка клапана (в закрытом положении) была расположена в плоскости противопожарной разделяющей конструкции. Если такой монтаж невозможен, то корпус клапана между противопожарной разделяющей конструкцией и заслонкой клапана должен быть изолирован материалом согласно действующим стандартам.

Механизм управления клапана должен быть защищен от повреждений и загрязнений. Корпус клапана не должен деформироваться при замуровывании. После монтажа заслонка не должна цепляться о корпус клапана при открывании или закрывании.


Пожарный клапан можно встроить в плотную стеновую конструкцию, изготовленную, например, из обычной бетонной кладки с толщиной не менее $W = 100$ мм или в гипсокартонную стену с необходимой степенью огнестойкости или в плотную потолочную конструкцию, изготовленную, например, из обычного бетона с толщиной не менее $W = 150$ мм. Для уплотнения клапана в разделяющей конструкции запрещается использовать различные пенящиеся вещества.

Рекомендуемые значения строительных отверстий приведены ниже.

КП-1 С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ И ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ





КП-1 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



КП-2 С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ И ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ




КП-2 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

КП-2-1 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ


МОНТАЖ ПЛ

Противопожарный клапан устанавливается в сплошную стену, толщина которой должна составлять не менее **W=100 мм**, проем может быть как круглого, так и квадратного сечения, минимальная толщина прослойки — **S=50 мм**. Стена может быть бетонной, выложенной из кирпичей или пенобетонных блоков. В качестве прослойки можно использовать бетон или строительный раствор. В процессе установки необходимо учитывать монтажный размер **K**.

При установке в более толстые стены на одной из сторон клапана необходимо добавить удлинительную секцию.


Электропривод может располагаться в любом положении, с любой стороны стены пожарного сектора (помещения).



Противопожарный клапан устанавливается в сплошную потолочную панель, толщина которой должна составлять не менее **W=150 мм**, минимальная толщина прослойки — **S=50 мм**. Потолочная панель изготовлена из бетона. В качестве прослойки можно использовать бетон или строительный раствор. В процессе установки необходимо учитывать монтажный размер **K**.


При установке в более толстые потолочные панели на одной из сторон клапана необходимо добавить удлинительную секцию.

Электропривод может располагаться в любом положении, над или под потолочной панелью пожарного сектора (помещения).



Допустимые положения при монтаже противопожарных клапанов

Ориентация оси заслонки и положение пускового механизма при монтаже могут быть любыми – от горизонтального до вертикального.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Приводы с возвратной пружиной предназначены для управления огнезадерживающими клапанами и клапанами дымоудаления, установленными в системах вентиляции и кондиционирования.

При перемещении заслонки клапана в горизонтальное положение взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в охранное положение.

Привод не требует конечных выключателей и защищен от перегрузок.

Термопрерыватель Tf1 срабатывает, если температура окружающего воздуха превышает 72 °С. Сменные термопрерыватели Tf2 и Tf3 срабатывают, если температура воздуха в канале превышает 72 °С. Сменные термопрерыватели при срабатывании вызывают отключение электропитания таким образом, что повторное включение привода без их замены невозможно.

Кнопка на корпусе термопрерывателя позволяет провести тест функционирования клапана.

Привод оборудован двумя фиксированными микропереключателями для сигнализации конечных положений.

Механический индикатор (стрелка) показывает промежуточное положение привода.


Подключение приводов **BF24-T**, **BFN24-T** производится через изолированный трансформатор.

Возможно ручное управление клапаном, а также фиксирование его в любом положении. Разблокировка осуществляется либо вручную шестигранным ключом из комплекта поставки, либо автоматически при подаче питания.


Привод должен быть подключен с помощью изолированных, прочных и термоустойчивых проводников (кабеля, проводов).

Рекомендуемое минимальное сечение проводников – 0,75 мм². При выборе проводников необходимо учитывать максимально допустимый нагрев провода, зависящий от типа провода, его изоляции, длины и способа прокладки – открытым способом, в кабельных каналах, внутри стены.

Электрическое подключение базовых моделей электроприводов Belimo и Zern, а также моделей с повышенным усилием Belimo и Zern



Электрическое подключение электроприводов с наибольшим усилием Belimo, а также электроприводов Siemens



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание клапана предусматривает профилактические осмотры и контроль его функциональности. Периодичность технического обслуживания клапана должна отвечать установленным срокам технического обслуживания комплекса оборудования противопожарной защиты эксплуатируемого объекта.

При проведении профилактических осмотров производятся следующие операции: выполняются необходимые ремонтно-восстановительные работы и очистка внутренней части клапана от мусора.

Клапан находится под постоянным напряжением. При отключении от сети клапан переходит в охранное положение. Для контроля имеется тумблер на терморазмыкающем устройстве. Данные, полученные при техническом обслуживании клапана, должны регистрироваться в формуляре. Допускается введение единых формуляров на комплекс оборудования противопожарной защиты эксплуатируемого объекта.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Хранить изделие необходимо в заводской упаковке в сухом вентилируемом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 70 %.
- Наличие в воздухе паров и примесей, вызывающих коррозию и нарушающих изоляцию и герметичность соединений, не допускается.
- Для погрузочно-разгрузочных работ используйте соответствующую подъемную технику для предотвращения возможных повреждений изделия.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ выполняйте требования перемещений для данного типа грузов.
- Транспортировать разрешается любым видом транспорта при условии защиты изделия от атмосферных осадков и механических повреждений. Транспортировка изделия разрешена только в рабочем положении.
- Погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.
- Перед первым включением после транспортировки при низких температурах изделие необходимо выдержать при температуре эксплуатации не менее 3-4 часов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель устанавливает гарантийный срок изделия длительностью 24 месяца с даты продажи изделия через розничную торговую сеть при условии выполнения пользователем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия.

В случае появления нарушений в работе изделия по вине изготовителя в течение гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение недостатков изделия посредством осуществления изготовителем гарантийного ремонта.

Гарантийный ремонт состоит в выполнении работ, связанных с устранением недостатков изделия, для обеспечения возможности использования такого изделия по назначению в течение гарантийного срока. Устранение недостатков осуществляется посредством замены или ремонта комплектующих или отдельной комплектующей изделия.

Гарантийный ремонт не включает в себя:

- периодическое техническое обслуживание;
- монтаж/демонтаж изделия;
- настройку изделия.

Для проведения гарантийного ремонта пользователь должен предоставить изделие, руководство пользователя с отметкой о дате продажи и расчетный документ, подтверждающий факт покупки.

Модель изделия должна соответствовать модели, указанной в руководстве пользователя.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к продавцу.

Гарантия изготовителя не распространяется на нижеприведенные случаи:

- непредоставление пользователем изделия в комплектности, указанной в руководстве пользователя, в том числе демонтаж пользователем комплектующих изделия;
- несоответствие модели, марки изделия данным, указанным на упаковке изделия и в руководстве пользователя;
- несвоевременное техническое обслуживание изделия;
- наличие внешних повреждений корпуса (повреждениями не являются внешние изменения изделия, необходимые для его монтажа) и внутренних узлов изделия;
- внесение в конструкцию изделия изменений или осуществление доработок изделия;
- замена и использование узлов, деталей и комплектующих изделия, не предусмотренных изготовителем;
- использование изделия не по назначению;
- нарушение пользователем правил монтажа изделия;
- нарушение пользователем правил управления изделием;
- подключение изделия к электрической сети с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя;
- выход изделия из строя вследствие скачков напряжения в электрической сети;
- осуществление пользователем самостоятельного ремонта изделия;
- осуществление ремонта изделия лицами, не уполномоченными на то изготовителем;
- истечение гарантийного срока изделия;
- нарушение пользователем установленных правил перевозки изделия;
- нарушение пользователем правил хранения изделия;
- совершение третьими лицами противоправных действий по отношению к изделию;
- выход изделия из строя вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характера, блокады);
- отсутствие пломб, если наличие таковых предусмотрено руководством пользователя;
- непредоставление руководства пользователя с отметкой о дате продажи изделия;
- отсутствие расчетного документа, подтверждающего факт покупки изделия.

Изготовитель не принимает рекламации по вопросу состояния лакокрасочного покрытия (далее — ЛКП) в случаях:

- появления вмятин, трещин, царапин и потертостей ЛКП во время такелажных, монтажных и сборочных работ;
- образования коррозии на местах повреждений в результате попадания камней, песка, смол от кровельного покрытия в процессе кровельных работ;
- наличия следов непосредственного термического воздействия на ЛКП в процессе кровельных работ;
- нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- наличия повреждений в результате влияния промышленных и химических выбросов, кислотных или щелочных загрязнений, растительного сока и других влияний, не связанных с естественными условиями эксплуатации.



ВЫПОЛНЯЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ




ГАРАНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РАССМАТРИВАЮТСЯ ПОСЛЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИМ ИЗДЕЛИЯ, ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА, РАСЧЕТНОГО ДОКУМЕНТА И РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ОТМЕТКОЙ О ДАТЕ ПРОДАЖИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тип изделия	Клапан противопожарный огнезадерживающий
Модель	КП/ПЛ _____
Серийный номер	
Дата выпуска	
Клеймо приемщика	

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ


Название магазина	
Адрес	
Телефон	
E-mail	
Дата покупки	
Изделие в полной комплектации с руководством пользователя получил, с условиями гарантии ознакомлен и согласен.	
Подпись покупателя	



Место для печати продавца

СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ


Изделие КП/ПЛ _____ установлено в соответствии с требованиями данного руководства пользователя.	
Название фирмы	
Адрес	
Телефон	
Ф. И. О. установщика	
Дата монтажа:	Подпись:
Работы по монтажу изделия соответствуют требованиям всех применимых местных и национальных строительных, электрических и технических норм и стандартов. Замечаний к работе изделия не имею.	
Подпись:	



Место для печати установщика

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип изделия	Клапан противопожарный огнезадерживающий
Модель	КП/ПЛ _____
Серийный номер	
Дата выпуска	
Дата покупки	
Гарантийный срок	
Продавец	



Место для печати продавца

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Серія ВГ

UA1.016.0227585-13

Зареєстровано в Реєстрі за №
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з **25 листопада 2013** до **26 грудня 2017**
Срок дієвості с

Продукція **Клапани протипожежні вогнезатримуючі каналні КП-2, ПЛ-10**
Продукція

код УКТ ЗЕЛ ТН ЗЕД
29.13.13.800
(28.25.20-50.00)

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **пп. 5.9, 5.11 СНиП 2.04.05-91 'Отопление, вентиляция и кондиционирование', п. 1 (табл. 2, 2а, 2б) ТУ У 29.1-30637114-015:2010 'Клапани протипожежні та димові' зі зміною № 2 щодо класу (межі) вогнестійкості EI 120 згідно з класифікацією п. 2.14 (табл. 2) ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва', що визначена згідно з ДСТУ Б В.1.1-4-98 'Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги'**
Соответствует требованиям

Виробник продукції **ПрАТ 'Вентиляційні системи',**
Иготовитель продукции **адреса: 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 1, код ЄДРПОУ 30637114, адреса виробництва: 08150, Київська обл., м. Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, 36**

Сертифікат видано **ПрАТ 'Вентиляційні системи',**
Сертификат выдан **адреса: 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 1, код ЄДРПОУ 30637114**

Додаткова інформація **Клапани протипожежні вогнезатримуючі каналні КП-2, ПЛ-10, що виробляються серійно з 25.11.2013 до 26.12.2017 за ТУ У 29.1-30637114-015:2010. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93**
Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації **Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1, (свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010) т. (044) 461-91-31, website: dcs.gov.ua**
Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі **Протокол сертифікаційних випробувань від 20.11.2013 № 2/СК-13 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 11.04.2011 № 2Н365, дійсний до 10.04.2014). Звіт з перевірки виробництва сертифікованої продукції та оцінки системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 від 05.12.2012 № 230 Державного центру сертифікації**
На основании

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.



А.В. Кучмійов
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 020662

